

管内层流

孙志仁

第五讲. 管内层流

- 1. 雷诺数**
- 2. 管内层流速度分布**
- 3. 管道沿程压降**
- 4. 毛细管粘度计**

1. 雷诺数

$$Re = \frac{\text{流体密度} \times \text{特征尺度} \times \text{特征速度}}{\text{流体粘度}}$$

管内流动: $Re = \frac{\rho DU}{\mu} = \frac{DU}{\nu}$

$Re < 2100$	层流
$2100 < Re < 10000$	过渡流
$Re > 10000$	湍流

思考

流动状态判别 — 临界雷诺数: $Re_{xc}=2100$

层流具有稳定性

雷诺数物理含义

(经典)

$$F_a = ma \propto \rho V \frac{U}{t} \propto \rho L^3 \frac{U}{L/U} = \rho U^2 L^2$$


$$F_\tau = \mu A \frac{dU}{dy} \propto \mu L^2 \frac{U}{L} = \mu UL$$

$$\frac{F_a}{F_\tau} = \frac{\rho UL}{\mu}$$

$$Re = \frac{\text{惯性力}}{\text{粘性力}}$$

2. 管内层流速度分布

物理分析



定常: $\frac{\partial u_z}{\partial t} = 0$

一维流动:


$$\begin{cases} u_r = 0 \\ u_\theta = 0 \\ u_z \neq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial u_z}{\partial r} \neq 0 \\ \frac{\partial u_z}{\partial \theta} = 0 \\ \frac{\partial u_z}{\partial z} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_z}{\partial \theta^2} = 0 \\ \frac{\partial^2 u_z}{\partial z^2} = 0 \end{cases}$$

z 方向无重力: $X_z = 0$

柱坐标系 z 方向奈维-斯托克斯方程




$$\rho \left(\frac{\partial u_z}{\partial t} + u_r \frac{\partial u_z}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r} \frac{\partial u_z}{\partial \theta} + u_z \frac{\partial u_z}{\partial z} \right) = -\frac{\partial p}{\partial z} + \rho X_z + \mu \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u_z}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u_z}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u_z}{\partial z^2} \right]$$

简化得：

$$\mu \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u_z}{\partial r} \right) = \frac{\partial p}{\partial z}$$

$$\mu \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{du_z}{dr} \right) = \frac{dp}{dz}$$



积分: $r \frac{du_z}{dr} = \frac{1}{2\mu} \frac{dp}{dz} r^2 + C_1$

边界条件:
$$\begin{cases} r = 0, & \frac{du_z}{dr} = 0 \\ r = R, & u_z = 0 \end{cases}$$

$\because r = 0, \frac{du_z}{dr} = 0; \therefore C_1 = 0$

$$\frac{du_z}{dr} = \frac{1}{2\mu} \frac{dp}{dz} r$$

再积分, 代入边界条件得: $u_z = -\frac{1}{4\mu} \frac{dp}{dz} (R^2 - r^2)$

管内层流速度分布

哈根-泊谟叶方程

速度分布:

$$u_z = -\frac{1}{4\mu} \frac{dp}{dz} (R^2 - r^2)$$


体积流率:

$$V = \int_A u_z dA = -\frac{\pi R^4}{8\mu} \frac{dp}{dz}$$

哈根-泊谟叶方程

平均速度:

$$U = \frac{V}{A} = -\frac{R^2}{8\mu} \frac{dp}{dz}$$




速度分布:

$$u_z = 2U \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right)$$

3. 管道沿程压降

$$\mu \longrightarrow u_z \longrightarrow \left. \frac{du_z}{dr} \right|_{r=R} \longrightarrow \tau_w \longrightarrow -\Delta p$$

$$u_z = 2U \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right) \longrightarrow \left. \frac{du_z}{dr} \right|_{r=R} = -\frac{4U}{R} \longrightarrow \tau_w = -\mu \left. \frac{du_z}{dr} \right|_{r=R} = \frac{4\mu U}{R}$$




$$(p_0 - p_L) \cdot \frac{1}{4} \pi D^2 = \tau_w \cdot \pi D L$$

$$-\Delta p = p_0 - p_L = \frac{4L}{D} \tau_w = \frac{32 \mu U L}{D^2} = \frac{64}{Re} \frac{L}{D} \frac{1}{2} \rho U^2$$

管道沿程压降定义式:

$$-\Delta p = \lambda \frac{L}{D} \frac{1}{2} \rho U^2$$

摩擦阻力系数 $\lambda = \frac{64}{Re}$



范宁摩擦系数


圆管层流壁面切应力为: $\tau_w = \frac{4\mu U}{R}$

$$\tau_w = \frac{4\mu U}{R} = \frac{16\mu}{\rho D U} \frac{1}{2} \rho U^2 = \frac{16}{Re} \frac{1}{2} \rho U^2$$

定义 $\tau_w = f \frac{1}{2} \rho U^2$

范宁摩擦系数: $f = \frac{16}{Re}$

摩擦阻力系数 $\lambda = \frac{64}{Re} = 4 \times \frac{16}{Re} = 4f$ 范宁摩擦系数



4. 毛细管粘度计

奥氏粘度计和乌氏粘度计的毛细直管中

物理分析 定常: $\frac{\partial u_z}{\partial t} = 0$

一维流动:

$$\begin{cases} u_r = 0 \\ u_\theta = 0 \\ u_z \neq 0 \end{cases}$$


$$\begin{cases} \frac{\partial u_z}{\partial r} \neq 0 \\ \frac{\partial u_z}{\partial \theta} = 0 \\ \frac{\partial u_z}{\partial z} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\partial^2 u_z}{\partial \theta^2} = 0 \\ \frac{\partial^2 u_z}{\partial z^2} = 0 \end{cases}$$

z 方向无压差力: $\frac{\partial p}{\partial z} = 0$

z 方向有重力: $X_z = g$



奥氏粘度计 乌氏粘度计



简化柱坐标系中的奈维-斯托克斯方程得：

$$\mu \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{du_z}{dr} \right) = -\rho g$$

边界条件：


$$\begin{cases} r = 0, & \frac{du_z}{dr} = 0 \\ r = R, & u_z = 0 \end{cases}$$

解得速度分布：

$$u_z = \frac{\rho g}{4\mu} (R^2 - r^2)$$


$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

$$u_z = \frac{g}{4\nu} (R^2 - r^2)$$



思考

与水平管的区别



流量:

$$V = \int_A u_z dA = \frac{\pi g R^4}{8\nu}$$

哈根-泊谟叶方程

$$V_0 = V\Delta t = \frac{\pi g R^4 \Delta t}{8\nu}$$

标准样 ν_1 测定: 流完 V_0 需要 Δt_1 时间

样品样 ν_2 测定: 流完 V_0 需要 Δt_2 时间

问题

测定时间 Δt 长短
影响实验结果吗?

$$\frac{\frac{\pi g R^4 \Delta t_1}{8\nu_1}}{\frac{\pi g R^4 \Delta t_2}{8\nu_2}} = 1$$

$$\nu_2 = \frac{\nu_1}{\Delta t_1} \Delta t_2$$

粘度计算公式